

# 取扱説明書

乾電池式 ごますり器

品番 **BH-925P**  
〈乾電池 単4形 4コ用〉

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

**特長**

- テーブルに置きやすいコンパクトサイズ!
- 料理やごまの種類に合わせてすり加減を調節できる!
- お手入れカンタン! 掃除のしやすさに配慮した設計

BMA6CAE03BYA

■仕様

使用電池	乾電池単4形 4コ 〈別売〉		
電池寿命 20℃ 連続使用時	パナソニックアルカリ乾電池使用時 パナソニックネオ(黒)乾電池使用時	使用時間 約 50 分 約 10 分	総すり量(目安) 約 700 g 約 100 g
外形寸法	約 最大直径 66 mm×高さ 120 mm		
質 量	約225 g (パナソニックアルカリ乾電池含む)		

■アフターサービスについて

●当社は、この乾電池式ごますり器の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しております。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

便利メモ	販売店名	電話( ) -
お客様ご相談センター	電話 ☎ 0120-878-365 FAX ☎ 0120-878-236	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い



パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社  
エナジー社  
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号  
Printed in China R1206K3108




## 安全上のご注意 (必ずお守りください)


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	気をつけていただく内容です。
	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。



### 警告

電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

### 注意

- 容器や前面カバーをはずしたままスイッチを押さない
- 容器にごまを入れて長期保存しない
- お手入れの前には電池を取り出す
- 電池の使用表示に従う
- 定期的に点検する(作動・液もれ)
- 電池、前面カバーは乳幼児の手の届かないところに置く

## 使用上のお願い

使いかたを誤りますと機器を傷めたり、故障の原因となります。


- 本体、電池ふたは絶対に水洗いしないでください。
- 粗さ調節の可能範囲以上に、無理な力を加えないでください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 長期間(3カ月以上)使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。

ご使用いただくごまについて

- いりごま専用**です。
- 生のごまは、必ずいってからご使用ください。
- いりたての熱いごまを入れないでください。
- 湿ったごま、いりかたの少ないごまは、すれないことがありますので、いり直してください。
- ※長期間容器に入れた状態にすると、湿気を含んですれない場合があります。
- ※1年以上保存したごまは、再度いってもふくれない場合があります。

ごまの上手ないりかた

- ① フライパンを弱火であたためる
- ② ごまがフライパン上に重ならない程度に並べる
- ③ 2〜3粒はじけたら、火から下ろし  
フライパンの余熱で保温する
- ④ 冷めたら、ごまを容器に移し替える




## 故障かな!?

症 状	原 因・処 置
スイッチを押しても作動しない	●電池の方向が間違っていないですか? → ⊕ ⊖ の方向を正しく入れる。 ●電池が消耗していませんか? → 新しい電池に取り替える。
スイッチを押してもごまが出ない	●ごま出口にごまがつまっていますか? → つまったごまを歯ブラシ等で除去する。 ●底ふたがついていませんか? → 底ふたをはずす。 ●下ウス部にごまがつまっていますか? → 下ウス部をはずして掃除する。
ごまが練り状態出る、すぐつまる	●ごまの粗さ調節はできていますか? → ごまの粗さを粗く設定する。 (つまったごまは、歯ブラシや布等で除去する。)
ごまがすれず粒が出る	●ごまの粗さ調節はできていますか? → ごまの粗さを細かく設定する。 ●ごまが湿気等により、ふくらみが小さくなっていませんか? → ごまをいり直す。

## 各部のなまえと使いかた


### 電池の入れかた

- ① 底ふたをはずす
- ② 電池ふたをはずす  
●電池ふたのロック部を[A]方向に押しながらはず
- ③ 電池を図の方向に4コ入れる  
※新旧・異種の電池を混用しない。  
※ ⊕ ⊖ を逆に入れない。
- ④ 電池ふたを閉める  
●電池ふたの合マークと本体の合マークを合わせて押し込む




### ごまの入れかた

- ① 上ふたをはずす
- ② ごまを容器に入れる(容量: 約30 g)  
※シャフトは抜けません。そのまま、ごまを入れてください。  
※ごまは上限位置以上に入れないでください。
- ③ 上ふたを閉める  
●上ふたは軽くはめて上から押さえる




### ごまのすりかた

- ① 底ふたをはずす
- ② ごますりの粗さを調節する  
●上ふたの ● 印を左右に回転させて好みの粗さに調節する(調節マーク ● は目安です。)  
※粗さ調節は、最初に『粗』に設定してから『細』の方向に調節してください。(金ごま等ごまの種類によっては、『細』から使用すると油分の影響により、つまる場合があります。)
- ③ スwitchボタンを操作する  
押す → ごまをする  
はなす → 止まる  
※すりごまが排出される「ごま出口」を確認してからご使用ください  
※軽く振りながらかけるとよく出ます。
- ④ 使用後は底ふたをはめる



## お手入れのしかた

- ① 上ふたをはずし容器から残ったごまを器に取り出す
- ② 底ふた、電池ふたをはずし、電池を取り出す
- ③ 容器をはずす  
容器の ● 印を本体の「開」まで回してはずす
- ④ 本体の中にある下ウスの軸をつまんで下ウスを取り出す
- ⑤ 本体にある前面カバーの凸部を押し下へスライドさせてはずす  
※電池ふたを先にはずさないと、前面カバーをはずせません。
- ⑥ 分解した各部品は、歯ブラシ等でごまを除去し、水を含ませた布やティッシュで軽くふき取ってください。  
(ペンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。)
- ⑦ 右上の絵を参考に元の姿に組み立てる  
※下ウスの軸周辺にごまが付着していると、粗さの調節が正しくできません。  
組み立て時には必ずご確認ください。



※お手入れ後、乾燥などで保管される場合は乳幼児の手の届かないところに置いてください。

※食器洗い機、食器乾燥機はご使用にならないでください。

※部品に水分が残ったまま使用すると、ごまが湿る原因になります。

※外側(ごまと直接触れない)の汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を布等に含ませ軽くふきとってください。